

Wykładziny
Granit Safe T.
Safetred Dimention
Safetred Excellence Wood
Safetred Excellence Natural
Safetred Spectrum
Safetred Universal
Safetred Universal Plus
Transport
Safetred Aqua

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

Wskazówki ogólne

Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego.

Zawsze przestrzegaj instrukcji

Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię.

Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne

Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.

Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.



Czyszczenie codzienne

Czyszczenie na sucho lub wilgotno



Usuń kurz i brud przy pomocy szczotki z miękkim włosiem na sucho lub wilgotno, a potem zbierz brudną wodę odkurzaczem wodnym.



Czyszczenie maszynowe



By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek.



Środki czyszczące: Używaj neutralnego środka czyszczącego o pH 5-9
Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji.

Usuwanie plam



Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Konserwacja/czyszczenie okresowe

W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów użytkowania



lub



Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro

Nanieść roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia. **Nie stosować środków akrylujących.**

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.



Ta grupa produktów PCV to niezwykła oferta, którą cechuje unikalna antypoślizgowa powierzchnia pokryta bardzo odpornym powłoką SAFETY CLEAN XP. Uwaga nigdy nie czyść wykładzin Safety padem ani nie poleruj. Wykładziny safety nie wolno pokrywać akrylem ani innym rodzajem powłok bo stracą swoje właściwości

Czyszczenie wstępne

Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi środkiem okwasowości pH 3-5.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE