



Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin Omnisports



Produkty Omnisports są obrabiane fabrycznie za pomocą innowacyjnej techniki Topclean Xtrem performance (XP™). Topclean XP™ to obróbka poliuretanem retikulowanym promieniami UV, wzmacnianym cząstkami mikrokorundu, które dają doskonałą odporność na ścieranie.

Zwracamy uwagę, że należy postępować dokładnie według zasad konserwacji, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu najlepszą funkcjonalność podłogi.

W przeciwnym razie Tarkett Sports nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne uszkodzenia na skutek niewłaściwej konserwacji.

Porady ogólne

Gracze muszą mieć odpowiednie obuwie na białej podeszwie przeznaczone do sportów halowych.

Przy wejściu na salę gimnastyczną należy umieścić wycieraczki.

Maty te mogą się składać z różnych materiałów, które wylapują wilgoć, brud, kurz,

Część z siatki, która pozwala usunąć żwir, cząstki ziemi, itp.,

Część syntetyczna, usuwająca brud z podeszwy.

Część tekstylna, przeznaczona do wchłaniania wilgoci

Dbłość na co dzień

Polega na usuwaniu brudu i kurzu poprzez zamiatanie lub odkurzanie.

Czyszczenie okresowe

Czyszczenie maszynowe: stosowanie automatycznej maszyny czyszczącej wyposażonej w białe miękkie szczotki lub pady.

Zalecana maszyna czyszcząca: Rotowash B60, wyprodukowana przez Rotowash Company.

Najlepszy jest neutralny środek do czyszczenia podłóg (pH 7 do 9, roztwór 1%), rekomendujemy:

Dynatech Trophy – Tana Professional : 3 Avenue du Canada - 91940 Les Ulis

Tél : +331 69 18 95 30 / Fax : +331 69 28 23 54 / Email : professionalfrance@werner-mertz.com

Jontec Asset – Johnson Diversey - johnsondiversev.com

Rotowash France : 41 rue du Mûrier - Equatop - 37540 St Cyr sur Loire

Tél : 02 47 41 11 10 / Fax : 02 47 41 00 15

Ważne: Należy postępować według zaleceń producenta.

Instrukcja konserwacji Omnisports

Okresowe czyszczenie lub odświeżanie powierzchni

Polerowanie na sucho przywróci życie wyblakłym i wytartym obszarom. Dla lepszego rezultatu zastosuj białe pady, prędkość obrotów 1000 obr./min.

Okresowe czyszczenie można wykonywać za pomocą maszyny czyszczącej, takiej jak Rotowash B60, wyposażonej w nylonowe szczotki lub maszyny z czerwonym padem. Zaleca się neutralny środek czyszczący Dynatech Trophy roztwór 10-20%.

Usuwanie plam

W przypadku wylania jakiegokolwiek płynu, należy go szybko zetrzeć, a następnie zmyć czystą wodą.

W przypadku uporczywych plam na podłodze (na przykład żywicy piłkarzy ręcznych), słupkach, siedzeniach, itd. rozpyl roztwór 20% Dynatech Trophy, zostaw na minutę i przetrzyj czystą szmatką.

Ważne: Należy postępować według zaleceń producenta.

Wydarzenia pozasportowe

Organizując wydarzenia pozasportowe (wystawy, koncerty, itp.) na hali sportowej, konieczna jest ochrona nawierzchni.

Tarkett Sports oferuje szeroki wybór wykładzin ochronnych, takich jak: Protectiles i Touchdown

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z naszymi przedstawicielami handlowymi lub ze swoim sprzedawcą produktów Tarkett.

Zachowanie pod wpływem dużego obciążenia

Przed wprowadzeniem ciężkiego sprzętu należy osłonić nawierzchnię sportową – na całym obszarze, po którym sprzęt będzie się poruszał – za pomocą podwójnej warstwy 19 mm sklejki, deski te powinny być ułożone jedna na drugiej, oprócz spojeń. Taka metoda zmniejszy nacisk na podłogę (rozłożenie ciężaru) i nie dopuści do przebicia wykładziny.

UWAGA ! NIE STOSOWAĆ:

benzyny, toluolu, acetonu, tetrachloroetenu, rozcieńczalnika, oleju, wosku ani silnych proszków do szorowania.

Czarna guma (podkładki pod nogami siedzeń, ławek, itp.) może spowodować trwałe odbarwienia i nie powinna być stosowana.

W razie wątpliwości przykryj podłogę za pomocą kawałka dywanu, kartonu lub podobnego materiału.

Informacje podane w niniejszej specyfikacji technicznej są tylko wskazówką. Opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Należy je traktować jako ogólne zasady konserwacji, które mogą podlegać ewentualnym modyfikacjom w razie potrzeby.